《基础物理实验》预习报告

实验名称 气轨上弹簧振子的简谐振动及瞬时速度的测定 指导教师 纪爱玲

<u>姓名 孙奕飞 学号 2023k8009925001 分班分组及座号 2 - 06 - 01 号</u>

实验日期 2024 年 12 月 24 日 实验地点 教 716 调课/补课 否 成绩评定

1 实验目的及要求

- 1. 观察简谐振动现象并测量其周期。
- 2. 测定弹簧的倔强系数 k 和有效质量 m_0 。
- 3. 研究简谐振动的运动学特征。
- 4. 验证机械能守恒定律。
- 5. 使用极限法测量瞬时速度。
- 6. 探讨并深入理解平均速度与瞬时速度之间的关系。

2 实验仪器

气垫导轨、滑块、附加砝码、弹簧、U型挡光片、平板挡光片、数字毫秒计、天平等。

3 实验原理

3.1. 弹簧振子的简谐振动

如图所示,在水平气垫导轨上,两个相同的弹簧中间连接一个滑块,滑块进行往返振动。由于气垫导轨能够有效地减少摩擦力,滑块可以近似看作在无阻力条件下做简谐振动。




图 1: 简谐运动原理图

设滑块(以及其上附着的重物)的总质量为 m_1 ,平衡位置时,每个弹簧的伸长量为 x_0 。 当滑块偏离平衡位置 x 时,滑块仅受到两个弹簧在水平方向上的弹性回复力。设每根弹簧的 倔强系数为 k_1 ,则根据牛顿第二定律,滑块的运动方程为: 其中 $k = 2k_1$, $m = m_0 + m_1$, m 为振动系统的有效质量, m_0 为弹簧的有效质量, a 为滑块的加速度。

该运动方程的通解为:

$$x = A\sin(\omega_0 t + \varphi_0),\tag{1}$$

其中,A 为振幅, φ_0 为初相位, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 为振动系统的固有角频率,这一频率由振动系统的自身性质决定。

振动周期 T 可由以下公式计算:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{m_0 + m_1}{k}},$$

将以上公式两边平方即可得:

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{m_0 + m_1}{k}. (2)$$

3.2. 简谐振动的运动学特征描述

对式 (1) 关于时间 t 求导,得到速度表达式:

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{3}$$

由上式可知,速度 v 随时间变化呈简谐振动,其角频率为 ω_0 ,振幅为 $A\omega_0$,并且速度的相位比位移 x 超前 $\frac{\pi}{2}$ 。

结合式 (1) 和 (3), 消去时间 t 可得:

$$v^2 = \omega_0^2 (A^2 - x^2).$$

3.3. 简谐振动的机械能

在本次实验中,系统在任意时刻的振动动能为:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m_0 + m_1)v^2,$$

其中 v 为滑块的速度。

系统的弹性势能为:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2.$$

因此,系统的机械能可表示为:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2,$$
(4)

其中k和A均为系统的常量,不随时间发生变化。

通过测量滑块在不同位置 x 的速度 v,可以分别计算系统的弹性势能和振动动能,以此验证二者的相互转换关系,并进一步证明机械能守恒定律。

3.4. 瞬时速度的测量

设变速运动的物体在 Δt 时间内经过路程为 Δs ,则其平均速度表达式为:

$$\overline{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

当 Δt 和 Δs 同时趋于 0 时,平均速度的极限即为物体的瞬时速度。

在实验中,在倾斜的气轨上,于 A 点放置一个光电门,并在滑块上依次安装不同挡光距离的 U 形挡光片。每次实验时,滑块从 P 点由静止开始下滑,挡光片的第一挡光边距 A 点的距离为 l。通过测量对应的挡光时间 Δt 及挡光距离 Δs 数据,可以得出以下关系式(假设滑块从静止下滑距离 l 处的瞬时速度为 v_0 ,即第一挡光时的瞬时速度):

$$\overline{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = v_0 + \frac{1}{2}a \cdot \Delta t,\tag{5}$$

其中, a 表示滑块在 A 点附近的加速度。

通过实验改变挡光距离 Δs ,可以分析平均速度与瞬时速度之间的关系。进一步,分别绘制 v-t 图和 v-x 图,并利用外推法求出滑块的瞬时速度。

4 实验内容

- 1. 学会使用光电门进行测速和测周期的方法。
- 2. 调节气垫导轨至水平状态,通过测量任意两点的速度变化,验证气垫导轨是否处于水平状态。
- 3. 测量弹簧振子的振动周期,并考察振动周期与振幅之间的关系。在滑块振幅 A 分别为 10.0 cm、20.0 cm、30.0 cm 和 40.0 cm 时,测量相应的振动周期。分析实验数据并讨论 实验结果,从而得出相关结论。
- 4. 研究振动周期与振子质量之间的关系。在滑块上逐步增加骑码(铁片),测量不同质量下的振动周期。对取定振幅(例如 $A=40.0\,\mathrm{cm}$),每增加一个骑码,测量一组 T 数据(注意,骑码数量不宜过多,以阻尼不明显为限)。绘制 T^2-m 图,若满足 T 与 m 的理论关系式,则 T^2-m 图为一条直线,斜率为 $4\pi^2/k$,截距为 $4\pi^2m_0/k$ 。使用最小二乘法对数据直线拟合,求出弹簧倔强系数 k 和有效质量 m_0 。
- 5. 研究速度和位移的关系。在滑块上安装 U 型挡光片,用光电门测量滑块的速度。绘制 v^2-x^2 图,观察该图是否为一条直线,并进行直线拟合,验证斜率是否为 $-\omega_0^2$,截距 是否为 $A^2\omega_0^2$,其中 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$,T 可通过测量确定。
- 6. 研究振动系统的机械能是否守恒。在固定振幅(例如取 $A = 40.0 \, \text{cm}$)的情况下,测量滑块在不同位置 x 处的速度,计算该位置的动能和势能,并对各位置的机械能进行比较,从而得出机械能守恒性的结论。
- 7. 研究平均速度与瞬时速度的关系,并利用外推法求出瞬时速度。在气垫导轨的仅一个螺丝端,小心将导轨抬起,并在该螺丝下方垫入垫块。测量不同 Δs 的挡光片在距离 A 点

 $50\,\mathrm{cm}$ 处从静止开始自由下滑时的挡光时间 Δt ,计算平均速度 $\overline{v} = \Delta s/\Delta t$,绘制 $\overline{v} - \Delta t$ 图和 $\overline{v} - \Delta s$ 图。通过对线性图外推,求出瞬时速度 v_0 。

- 8. 改变气垫导轨的倾斜角度 θ (增加垫块数量),重复上述实验步骤,研究倾斜角度对实验的影响。
- 9. 改变 A 点到 P 点的距离 l (例如设置为 $60\,\mathrm{cm}$),重复上述实验,考察起点距离对测量的影响。